

Dôležité bezpečnostné pokyny pre nabíjateľné batérie a batérie

Dôležitá POZNÁMKA

- Informácie o montáži a nastavení produktu, ktoré nie sú uvedené v návode na použitie, získate v predajni, kde ste bicykel zakúpili, alebo u predajcu bicyklov.
- Tento produkt nerozoberajte ani neupravujte.
- Pri používaní produktu dodržujte miestne zákony a predpisy.
- Z bezpečnostných dôvodov sa prosím uistite, že ste si pozorne prečítali tento návod na použitie a pred použitím ho pozorne dodržiavali.

Dôležité bezpečnostné informácie

- Informácie o možnostiach výmeny si vyžiadajte v mieste nákupu alebo u predajcu bicyklov.
- Aby ste predišli popáleninám alebo iným zraneniam spôsobeným únikom kvapaliny, prehriatím, požiarom alebo výbuchom, dodržiavajte nasledujúce body.

Manipulácia s batériou

- Batériu nikdy nedeformujte, neupravujte ani nerozoberajte a za žiadnych okolností nespájajte články batérie. Môže to spôsobiť únik kvapaliny alebo prehriatie, prasknutie alebo požiar batérie.
- Batériu neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla, ako sú ohrievače. Batéria sa nesmie zahrievať ani hádzať do ohňa. Mohlo by to spôsobiť prasknutie batérie alebo požiar.
- Batériu nenechajte spadnúť a nevystavujte ju silným nárazom. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k požiaru alebo prasknutiu alebo prehriatiu batérie.
- Batériu neponárajte do sladkej alebo morskej vody; kontakty batérie sa nesmú namočiť. V opačnom prípade sa môže batéria prehriať, prasknúť alebo vznietiť.
- Pri nabíjaní určeného akumulátora používajte pôvodne dodanú nabíjačku a dodržiavajte špecifikované podmienky nabíjania. V opačnom prípade sa môže batéria prehriať, prasknúť alebo vznietiť.

Zabezpečenie bezpečnej cesty

- Počas jazdy nevenujte príliš veľkú pozornosť displeju, pretože to môže viesť k nehodám.
- Pred jazdou skontrolujte, či sú kolesá bezpečne pripevnené k bicyklu. Ak kolesá nie sú bezpečne pripevnené, bicykel sa môže prevrátiť a spôsobiť vážne zranenie.
- Pri jazde na e-bicykli sa pred jazdou na cestách s viacerými jazdnými pruhmi a chodníkmi uistite, že ste plne spokojní so štartovacími charakteristikami bicykla. Ak sa bicykel náhle rozbehne, môže to viesť k nehodám.
- Pri jazde v tme sa uistite, že sú svetlá na bicykli zapnuté.

Bezpečné používanie produktu

- Pred pripojením alebo zapojením akýchkoľvek komponentov k bicyklu nezabudnite vybrať batériu a nabíjací kábel. V opačnom prípade by ste mohli utrpieť zásah elektrickým prúdom.
- Pri nabíjaní batérie namontovanej na bicykli nesmiete počas nabíjania bicyklom pohybovať. V opačnom prípade by sa zástrčka nabíjačky mohla uvoľniť a už by nebola úplne zasunutá do zásuvky, čo by mohlo viesť k požiaru.
- Pri montáži tohto produktu sa uistite, že ste postupovali podľa pokynov v používateľskej príručke. Odporúča sa tiež používať iba originálne diely. Ak zostanú skrutky a matice uvoľnené alebo sa produkt poškodí, môžete spadnúť a utrpieť vážne zranenie.

- Výrobok nesmiete rozoberať. Demontáž môže viesť k zraneniu osôb.
- Po pozornom prečítaní návodu na použitie si ho uschovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Manipulácia s batériou

- Ak sa vám tekutina z batérie dostane do očí, okamžite si postihnuté miesta dôkladne umyte čistou vodou, napríklad vodou z vodovodu. Oči sa nesmú pretierať. Potom musíte okamžite navštíviť lekára. V opačnom prípade môže kvapalina z batérie poškodiť váš zrak.
- Nenabíjajte batériu na miestach s vysokou vlhkosťou alebo vonku. Aj toto sa môže stať
- spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- Zástrčka sa nesmie zasúvať ani vyberať, keď je mokrá. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Ak zo zástrčky vyteká voda, pred zapojením ju dôkladne vysušte.
- Ak batéria nie je úplne nabitá po 6 hodinách nabíjania, okamžite ju odpojte, aby ste zastavili nabíjanie, a kontaktujte miesto nákupu. V opačnom prípade sa môže batéria prehriať, prasknúť alebo vznietiť.
- Batériu nepoužívajte, ak sú viditeľné škrabance alebo iné vonkajšie poškodenia. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k prasknutiu, prehriatiu alebo prevádzkovým problémom.
- Rozsahy prevádzkových teplôt batérie sú uvedené nižšie. Batéria sa nesmie používať mimo týchto teplotných rozsahov. Ak sa batéria používa alebo skladuje mimo teplotného rozsahu, môže dôjsť k požiaru, zraneniu osôb alebo prevádzkovým problémom.
 1. Počas vybíjania: -10°C - 50°C
 2. Počas nabíjania: 0°C - 40°C

čistenie

- Frekvencia údržby sa môže líšiť v závislosti od jazdných podmienok. Reťaz pravidelne mažte. Na odstránenie hrdze v žiadnom prípade nepoužívajte alkalické alebo kyslé čistiace prostriedky. Ak sa použijú takéto čistiace prostriedky, môžu poškodiť reťaz a spôsobiť vážne zranenie

Zabezpečenie bezpečnej cesty

- Dodržiavajte pokyny v návode na obsluhu bicykla, aby ste zaistili bezpečnú jazdu. Bezpečné používanie produktu
- kontrolujte nabíjačku batérií, najmä jej kábel, konektor a kryt, či nie sú poškodené. Ak je nabíjačka alebo adaptér poškodená, môžete ju znova použiť až po náležitej oprave.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom a poučením o používaní zariadenia od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Nedovoľte deťom hrať sa v blízkosti produktu.

Manipulácia s batériou

- Batériu neumiestňujte na miesto vystavené priamemu slnečnému žiareniu, vo vozidle počas horúceho dňa ani na iné horúce miesta. To môže viesť k vytečeniu batérie.
- Ak sa tekutina dostane na pokožku alebo odev, musí sa dôkladne umyť čistou vodou. Vaša pokožka môže byť ovplyvnená tekutinou
- stať sa.
- Batériu skladujte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí a zvierat.

čistenie


- Ak sa vyskytnú poruchy alebo iné problémy, kontaktujte predajcu.
- Nikdy sa nepokúšajte sami upravovať systém, pretože to môže spôsobiť problémy s prevádzkou systému.

Bezpečné používanie produktu

- Uistite sa, že nepoužívané zástrčkové spoje sú vybavené záslepkou.
- Pre montáž a nastavenie produktu kontaktujte predajcu.
- Produkt je navrhnutý tak, aby bol úplne vodotesný, aby odolal jazdným podmienkam vo vlhkom počasí. Nemali by ste ho však vkladať zámerne
- Ponorte vodu.
- Nečistite bicykel v autoumyvárni vysokotlakovým čističom. Ak sa voda dostane do komponentov, môže to spôsobiť poruchu alebo hrdzu
- viesť.
- Neprevracajte bicykel hore nohami. Mohlo by dôjsť k poškodeniu cyklopočítača alebo radiacej páky.
- S výrobkom manipulujte opatrne a vyhýbajte sa silným otrasom.
- Aj keď bicykel po vybratí batérie stále funguje ako bežný bicykel, svetlo sa po zapnutí nerozsvieti. Ak sa na bicykli jazdí bez batérie a nepoužíva sa samostatné osvetlenie, už nespĺňa StVZO a preto sa nesmie používať na verejných cestách/komunikáciách.
- Pri nabíjaní batérie namontovanej na bicykli dbajte na nasledovné:
 - Pri nabíjaní sa uistite, že sa na nabíjacom porte alebo nabíjacej zástrčke nenahromadila voda.
 - Pred začatím nabíjania sa uistite, že je batéria zaistená v držiaku batérie.
 - Batéria sa počas nabíjania nesmie vyberať z držiaka batérie.
 - Na bicykli nesmiete jazdiť s pripojenou nabíjačkou.
 - Keď sa nenabíja, zatvorte kryt nabíjacieho portu.
 - Bicykel stabilizujte, aby sa pri nakladaní neprevrátil

Manipulácia s batériou

- Ak prevádzate elektrobicykel v aute, vyberte z bicykla batériu a položte bicykel na stabilný povrch v aute.
- Pred pripojením batérie sa uistite, že sa v konektore, kam bude batéria pripájať, nenahromadila voda.
- Odporúča sa použiť originálnu batériu na bicykel. Ak používate batériu od iného výrobcu, pred použitím si pozorne prečítajte návod na obsluhu batérie.



čistenie

- Pre aktualizácie softvéru produktu kontaktujte predajcu. Najaktuálnejšie informácie nájdete na stránke výrobcu.
- Na čistenie žiadneho z produktov nepoužívajte riedidlo ani iné rozpúšťadlá. Takéto prostriedky by mohli poškodiť povrchy.
- Pri čistení batérie a plastového krytu používajte vlhkú, dobre vyžmýkanú handričku.
- Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa manipulácie a údržby, kontaktujte predajcu.
- Na bežné opotrebenie a proces starnutia výrobku pri bežnom používaní sa záruka nevzťahuje.